

ТАБЛИЦА

Значений различных параметров при работе конвертора под нагрузкой, без входного сетевого напряжения (разрядка аккумулятора)

Показания конвертора	Показания тестера					Время	
	U out	I out	P out	U bat	I bat		I charge
U out : 220 v	222 v	8.25 A	1831.5 w	23.91 v	91 A		Откл. Вх. Напр: 15:26
Load : 71%							
Bat : 100%							
t° C : 28							
U out : 220 v							
Load : 68%							
Bat : 50%	222 v	8.2 A	1820.4 w	23.9 v	91 A		15:29
t° C : 43°C							
U out : 220 v							
Load : 68%							
Bat : 40%	222 v	8.2 A	1820.4 w	23.4 v	92.8 A		15:38
t° C : 45°C							
U out : 220 v							
Load : 68%							
Bat : 30%	222 v	8.2 A	1820.4 w	22.8 v	96.2 A		15:44
t° C : 46°C							
U out : 222 v							
Load : 69%							
Bat : 20%	225 v	8.32 A	1872.0 w	22.2 v	98.3 A		15:47
t° C : 46°C							
U out : 222 v							
Load : 69%							
Bat : 10%	225 v	8.33 A	1874.25w	21.7 v	102.6 A		15:50
t° C : 47°C							
U out : 0							
Load : 0%							
Bat : 0%	0	0	0	19.1 v	Не успел		15:51
t° C : 47°C							Вкл.вх.напр. 15:52
U out : 228				25.4 v		12.2 A	Восстановл работы 15:54
Load : 71%							
Bat : 73%							
t° C : 45°C							